Honeywell

V5004T

Kombi-QM Pressure Independent Balancing and Control Valve/ Druckunabhängiges Strangregulier- und Regelventil Installation Instructions | Einbauanleitung



Englis

1 Actuator's Features

- Proportional control
- 2 V 10 V or 4 mA 20 mA
- Position detecting
- Safety function
- 4-digit display
- 3 buttons to set parameters
- Position control method to set actuator

2 Installation Instructions

1. Mount the valve with the arrow in the direction of the flow.

-	Mounting it in the wrong direction may
1	damage the system and the valve itself.

If flow reversal is possible, a non-return valve should be mounted.

Minimum differential pressure above which the valve begins to exercise its regulating effect:

	V5004TF 1050	V5004TF 1065 2	V5004TF 1080
Start-up	40 kPa	30 kPa	30 kPa
Δ P	0.40 bar	0.30 bar	0.30 bar
	V5004TF	V5004TF	V5004TF
	1100	1125	1150
Start-up	30 kPa	35 kPa	50 kPa
Δ P	0.30 bar	0.35 bar	0.50 bar

- 2. To set the flow on the V5004TF use the digital display and three buttons on the Smart actuator. The first time the actuator is powered up the characters 'Go 0' are displayed. Wait for the characters to change to '0'. Pressing the 'Mode button' (No 3) for a couple of seconds or longer changes the actuator to setting mode. It is now possible to choose from the list of settings to suit the installation. Using the up and down keys in set mode allows one of the following to be selected.
 - SET1 Selecting Input / Indication Type
 - SET2 Selecting an input tool
 - SET3 Min. flow setting
 - SET4 Max. flow setting
 - SET5 Checking the settings / current values
 - SET6 Rotation angle compensation
 - SET7 Flow offset compensation
 - SET8 Power failure mode
 - SET9 Flow unit
 - SET10 Flow curve selection



- ① Display
- ② Up button
- ③ Mode button
- ④ Down button
- 3. Operating Control

To ensure that the valve is working in its operating differential pressure range. Measure the differential pressure across the valve as shown in the picture below. Provided the differential pressure is higher than the start up pressure, the valve keeps flow constant at the set value.



 Maintenance and Cleaning Use a damp cloth to clean the actuator. Do not use any detergent or chemical product that may seriously damage or compromise the function of the valve.

3 External Interface

3.1 Actuator Wiring Guide

Function No.		1	2	3	4	5	6	7	Remarks
	Color	Black	Red	White	Green	Blue	Yellow	Brown	
				Signal 1	Signal 2				
Internal co	ntrol	Common	24 V AC/DC						Power cable:
Voltage co	ntrol	Common	24 V AC/DC	2 ~10 V DC					Power cable:
									Voltage control cable: 13
Current co	ntrol	Common	24 V AC/DC	2 ~ 20 mA					Power cable: ①②
									Current control cable: 1) 3
ON / OFF	control	Common	24 V AC/DC	24 DCV (open)					Power cable:
				OV (close)		FEED BACK 4 ~ 20 mA			ON/OFF control cable: ① ③
External R control	emote	Common	24 V AC/DC				REMO. CON.	REMO. CON.	Power cable:
									REMO.CON cable: 60
3 POINT FLOATING	à	Common	24 V AC/DC	drive cw(open)	drive ccw(close)				Power cable:
control				24 V AC/DC	24 V AC/DC				3 POINT control cable: 3 @
PWM cont	rol	Common	24 V AC/DC	pwm control					Power cable:
				signal					PWM control cable: 103

- ① and ② are power cables.
 For the connection of ③ and ④, refer to the project specification.
- (5) is the exclusive feedback cable.
- 6 and 7 are the exclusive remote control cables.
- Remote control can be connected for other controls.

English

4 Control Method

1. Analog Voltage Control



2. Analog Current Control



3. ON/OFF Control



4. Internal Control



5. RT Control



6. PWM Control

TeEDBACK 4-20 mA PWM Control Signal 24 VAC / 24 VDC COMMON	PWM TYPE1: 0.1 ~ 5 sec / 20 ms STEP PWM TYPE2: 0.1 ~ 25 sec /100 ms STEP
---	---

7. 3-POINT FLOATING Control



The digital method is sensitive to electric noise occurring from electronic equipment; it is therefore recommended that a 1k ohm resistor be connected between ③ and ① and a 0.5 W be connected between ④ and ①. This will prevent any electric noise.

5 Initial Setting

Power on display indicates 'Go-0' and automatically adjusts the initial setting to the valve zero point. Do not press any buttons as this might wrongly adjust the initial setting of the valve zero point; this may cause incorrect flow control.

The actuator has a built in safety function which can be activated when the zero point cannot be set automatically. It is activated with the Down button and stopps the "Go-0" process. The zero point may be forced by using the Down button.

Jow to cot. Droce the	Modo button	(about 2 cocondo) to envited to the cott	ina modo
TOW ID SEL FIESS LIE	NOUE DULLON	Iapoul z seconus	I LO SWILCH LO LHE SELL	ina mode.

	Setting	Indication	Meaning	Operating	Remarks
Set 1	Selecting Input/ Indication Type	Perc	% input	Complete with Mode button after setting the	* Every value is indicated in %
		yur	flow input	method with Up/Down buttons	* Every value is indicated in a flow
Set 2	Selecting an input tool	Int	Internal input		
		Volt	Voltage input	Set by voltage job	Pin3-Pin1 voltage: 2 V ~ 10 V
		4-20C	Current inputS	Set by current job	Pin3-Pin1 current: 4 mA ~ 20 mA
		on-F	On/Off	24 V: open 0 V: close	Pin3-Pin1 voltage: 24 V: open Open or 0 V: close
		R/TC	Controller	Set by external R/T	Set by RT button
		3-FL	3-Point Floating Input	P3 24 V: OPEN P4 24 V: CLOSE	Pin3-Pin1 VOLTAGE: 24 V: OPEN Pin4-Pin1 VOLTAGE: 24 V: CLOSE
		P-05	PWM 5 sec	PWM (0.1~5.0 sec)	0.1 sec: 0% 5 sec: 100 %
		P-25P	PWM 25 sec	PWM (0.1~25 sec)	0.1 sec: 0% 25 sec: 100 %
Set 3	Min. flow setting	Figure	"min" setting flow	Complete with Mode button after setting the flow with Up/Down buttons	Min. flow must be lower than max. flow
Set 4	Max. flow setting	Figure	"max" setting flow	Complete with Mode button after setting the flow with Up/Down buttons	Max. flow must be higher than min. flow

	Setting	Indication	Meaning	Operating	Remarks	
Set 5	Checking the settings/current	St-P	Settings indicated in "%"	Complete with Mode button after setting the	Settings should be identical with feedback	
	values	St-y	Settings indicated in "flow"	method with Up/Down buttons	values	
		Fd-P	Feedback indicated in "%"			
		Fd-y	Feedback indicated in "flow"			
Set 6	Rotation angle compensation	Figure	Compensating the max. pulse	Complete with Mode button after setting the figure with Up/Down buttons	Do not control it without permission	
Set 7	Flow offset compensation	Figure	Figure of offset (%)	Complete with Mode button after setting the figure with Up/Down buttons	Used to adjustable the flow rate	
Set 8	Selecting valve location at	OPEN	Valve open at power failure	Selecting OPEN or CLOSE for the valve	Battery option, which is meaningless if not	
	power failure	CLOSE	Valve close at power failure	location at power failure	equipped.	
Set 9	Selecting of Flow Unit	LIT	Unit of SI	Set the flow unit with the Up/Down button, and then select with the	Unit of SMIS: I/min, and Unit of SMIF: m ³ /h	
		GAL	Unit of GPM	Mode Button	Unit: gal/min	
Set 10	Selecting of Flow Curve (Refer to the table in chapter	of LIN Control according to ve the entered value of flow		Determine the curve of value of flow with the Up/Down button, and then select with the	Linear curve (conversion of the value of flow of the 1st graph	
6.)		E.PER	Control of the value of flow according to the entered curve	Mode button.	Equal percentage curve (conversion of the value of flow of the 2nd graph)	

6 Ratio of Value of Flow According to Flow Curve

POSITION of VALVE LIFT (Unit: %)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
LINEAR CURVE (Unit: %)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
EQUAL PERCENTAGE CURVE (Unit: %)	2	2	3	4	4	5	6	8	10	12	14	17	21	25	31	38	46	56	68	82	100

MU1H-2327GE23R0815

7 Manual Override Operation





- 1. Untighten the actuator nut.
- 2. Remove the actuator from the valve.
- 3. Close the valve with a 8 mm wrench.

Note!

If the actuator is removed, take care when the actuator is re fitted. Small angular deviations may stop the actuator from driving properly.

To re fit the actuator:

- 1. Manually open the valve.
- 2. Fit actuator.
- 3. Drive the actuator to the closed position.
- 4. If the actuator stops driving the spindle before reaching the closing point, adjust mounting position.
- 5. Switch of the power to enable the actuator calibration (zero detect function).

8 General

Honeywell does not accept any liability for improper or wrong use of this product.

Always protect the pressure regulator by using strainers upstream of the valve and, in any case, make sure water quality complies with VDI 2035 standards (Fe < 0.5 mg/kg and Cu < 0.1 mg/kg).

Furthermore, maximum iron oxide in the water passing through control valve (PICV) should not exceed 25 mg/kg (25 ppm). To ensure the main pipework is cleaned appropriately, flushing bypasses should be used without flushing through the pressure regulator of the PICV thereby preventing debris that might clog the valve.

Deutsch

1 Funktionsmerkmale des Stellantriebs

- Proportionale Regelung
- 2 V 10 V oder 4 mA 20 mA
- Positionserkennung
- Sicherheitsfunktion
- 4-stelliges Display
- 3 Tasten zur Parametereinstellung
- Positionssteuerungsmethode zum Einstellen des Stellantriebs

2 Einbauanleitung

1. Montieren Sie das Ventil mit dem Pfeil in Durchflussrichtung.

Durch eine falsche Montage können das
System und das Ventil selbst beschädigt
werden.

Wenn eine Volumenstromumkehr möglich ist, sollte ein Rückschlagventil montiert werden. Mindestdifferenzdruck, ab dem das Ventil mit der Regulierung beginnt:

	V5004TF 1050	V5004TF 1065 2	V5004TF 1080		
Mindest-	40 kPa	30 kPa	30 kPa		
druck ΔP	0,40 bar	0,30 bar	0,30 bar		
	V5004TF	V5004TF	V5004TF		
	1100	1125	1150		
Mindest-	30 kPa	35 kPa	50 kPa		
druck ΔP	0.20 bar	0.35 bar	0,50 bar		

- 2. Verwenden Sie das Digitaldisplay und die drei Tasten des Smart-Stellantriebs, um den Volumenstrom im V5004TF festzulegen. Wenn der Stellantrieb das erste Mal in Betrieb genommen wird, werden die Zeichen "Go 0" angezeigt. Warten Sie, bis sich die Anzeige in "0" ändert. Wenn Sie die Modustaste (Taste 3) einige Sekunden oder länger gedrückt halten, wird der Einstellmodus des Stellantriebs aktiviert. Jetzt können Sie je nach Installationsanforderungen die gewünschte Einstellung aus einer Liste auswählen. Über die Nach-oben- und Nachunten-Tasten im Einstellmodus können Sie eine der folgenden Optionen auswählen.
 - SET1 Eingangs-/Anzeigetyp auswählen
 - SET2 Art des Eingangs auswählen
 - SET3 Min. Volumenstromeinstellung
 - SET4 Max. Volumenstromeinstellung
 - SET5 Einstellungen/Aktuelle Werte prüfen

- SET6 Drehwinkelkompensation
- SET7 Volumenstrom-Offsetkompensation
- SET8 Stromausfallmodus
- SET9 Volumenstromeinheit
- SET10 Volumenstromkennlinienauswahl



- ① Display
- ② Nach-oben-Taste
- ③ Modustaste
- ④ Nach-unten-Taste
- 3. Betriebssteuerung

Um sicherzustellen, dass sich das Ventil im Arbeitsbereich befindet, müssen Sie den Differenzdruck wie im Bild unten gezeigt am Ventil messen. Wenn der Differenzdruck höher als der Mindestdruck ist, hält das Ventil den Volumenstrom konstant auf dem Sollwert.



4. Wartung und Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Stellantriebs ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder chemischen Produkte, da sie die Funktion des Ventils beeinträchtigen oder das Ventil beschädigen können.

3 Externe Schnittstelle

3.1 Verkabelung des Stellantriebs

Funktion Nr.		1	2	3	4	5	6	7	Anmerkungen	
	Farbe	Schwarz	Rot	Weiß	Grün	Blau	Gelb	Braun]	
				Signal 1	Signal 2					
Interne Steu	ierung	Masse	24 V AC/DC						Netzkabel: ①②	
Spannungs gelung	re-	Masse	24 V AC/DC	2 – 10 V DC					Netzkabel: ① ②	
									Kabel für Spannungsre- gelung: 🗊 ③	
Stromregelu	ing	Masse	24 V AC/DC	2 – 20 mA					Netzkabel: ① ②	
									Kabel für Strom- regelung: 103	
EIN-/AUS- Regelung		Masse	24 V AC/DC	24 DCV (Offen)		RÜCK-			Netzkabel: ① ②	
				OV (Geschlossen)		MELDUNG 4 – 20 mA		Kabel für EIN-/ AUS-Regelung: © 3		
Externe Fernsteueru	ing	Masse	24 V AC/DC				FERN- STEUER-	FERN- STEUER-	Netzkabel: ① ②	
							UNG	UNG	Kabel für FERNSTEUE- RUNG: ©Ø	
3-PUNKTE- schwimmer	Regler, id	Masse	24 V AC/DC	Antrieb UZS (Offen)	Antrieb GUZS (Geschlos- sen)				Netzkabel: ①②	
				24 V AC/DC	24 V AC/DC				Kabel für 3- PUNKTE-Regler: 3 4	
PWM-Steue	erung	Masse	24 V AC/DC	PWM- Steuerung					Netzkabel: ①②	
				Signal					Kabel für PWM- Steuerung: 103	

• ① und ② sind Netzkabel.

• Informationen für den Anschluss von ③ und ④ finden Sie in der Projekt-Spezifikation.

• ⑤ ist das exklusive Rückmeldekabel.

• 6 und 7 sind die exklusiven Fernsteuerungskabel.

• Die Fernsteuerung kann für andere Steuerungen angeschlossen werden.

4 Regelmethode

1. Analogspannungsregelung



2. Analogstromregelung



3. EIN-/AUS-Regelung



4. Interne Steuerung



5. Fernsteuerung



6. PWM-Steuerung



7. 3-PUNKTE-Regler, schwimmend



Die digitale Methode ist empfindlich gegenüber elektrischen Störungen, die auf elektronische Geräte zurückzuführen sind; daher wird der Anschluss eines 1-kOhm-Widerstands (0,5 W) zwischen ③ und ① und zwischen ④ und ① empfohlen. Dies verhindert elektrische Störungen.

5 Anfangs-Einstellung

Bei der Inbetriebnahme wird "Go-0" auf dem Display angezeigt und die Anfangs-Einstellung wird auf den Nullpunkt des Ventils angepasst. Drücken Sie keine Taste, da es anderenfalls zu einer falschen Nullpunkteinstellung des Ventils kommen kann. Dies führt zu fehlerhaften Volumenströmen.

Der Stellantrieb verfügt über eine Sicherheitsfunktion wenn der Nullpunkt nicht automatisch erkannt wird. Diese wird mit der Nach-unten-Taste aktiviert und stoppt den "Go-0" Prozess. Der Nullpunkt kann durch Drücken der Nach-unten-Taste erzwungen werden.

Einstellung: Drücken Sie die Modustaste (etwa 2 Sekunden), um den Einstellmodus zu aktivieren.

	Einstellung	Anzeige	Bedeutung	Betrieb	Anmerkungen		
Set 1	Eingangs-/ Anzeigetyp	Perc	% Eingabe	Abschließen mit Modus- taste nach der Einstellung	* Jeder Wert wird in % angegeben		
	auswählen	yur	Volumenstrom-Eingabe	mit den Nach-unten-/ Nach-oben-Tasten	* Jeder Wert wird als Volumenstrom angegeben		
Set 2	Eingang auswählen	Int	Interner Eingang	Einstellen mit Tasten des Geräts			
		Volt	Spannungseingang	Bei Betrieb mit Spannung	Pin3-Pin1-Spannung: 2 V – 10 V		
		4-20C	Stromeingang	Pin3-Pin1-Strom: 4 mA – 20 mA			
		on-F	Ein/Aus	24 V: offen 0 V: geschlossen	Pin3-Pin1-Spannung: 24 V: offen Offen oder 0 V: Geschlossen		
		R/TC	Steuerung	Einstellen durch externe Fernsteuerung	Einstellen durch RT-Taste		
		3-FL	3-Punkt-Eingang	P3 24 V: OFFEN P4 24 V: GESCHLOSSEN	Pin3-Pin1-SPANNUNG: 24 V: OFFEN Pin4-Pin1-SPANNUNG: 24 V: GESCHLOSSEN		
		P-05	PWM 5 Sek.	PWM (0,1–5,0 Sek.)	0,1 Sek: 0 % 5 Sek: 100 %		
		P-25P	PWM 25 Sek.	PWM (0,1–25 Sek.)	0,1 Sek: 0 % 25 Sek: 100 %		
Set 3	Min. Volumen- stromeinstellung	Zahl	Mindesteinstellung Volumenstrom	Abschließen mit Modus- taste nach der Einstellung des Volumenstroms mit den Nach-unten-/Nach- oben-Tasten	Der Mindestvolumen- strom muss kleiner als der Maximalvolumenstrom sein		
Set 4	Max. Volumen- stromeinstellung	Zahl	Maximaleinstellung Volumenstrom	Abschließen mit Modus- taste nach der Einstellung des Volumenstroms mit den Nach-unten-/Nach- oben-Tasten	Der Maximalvolumen- strom muss größer als der Mindestvolumenstrom sein		
Set 5	Einstellungen/ Aktuelle Werte	St-P	Einstellungen angegeben in "%"	Abschließen mit Modus- taste nach der Einstellung	Einstellungen sollten identisch mit den		
	pruien	St-y	Einstellungen angegeben in "Volumenstrom"	Nach-unten-/Nach-oben-	Ruckmeidewerten sein		
		Fd-P	Rückmeldung angegeben in "%"				
		Fd-y	Rückmeldung angegeben in "Volumenstrom"				

Deutsch

	Einstellung	Anzeige	Bedeutung	Betrieb	Anmerkungen				
Set 6	Drehwinkelkom- pensation	Zahl	Kompensieren des Maximalpulses	Abschließen mit Modus- taste nach der Einstellung der Zahl mit den Nach- unten-/Nach-oben-Tasten	Nehmen Sie ohne Berechtigung keine Änderungen vor.				
Set 7	Volumenstrom- Offsetkompen- sation	Zahl	Offset-Zahl (%)	Abschließen mit Modus- taste nach der Einstellung der Zahl mit den Nach- unten-/Nach-oben-Tasten	Zur Anpassung der Durchflussrate				
Set 8	Auswählen der Ventilposition bei	OPEN	Ventil bei Stromausfall offen	Auswählen von OPEN oder CLOSE für Ventilposition	Batterieoption, die bedeu- tungslos ist, wenn diese				
	Stromausfall	CLOSE	Ventil bei Stromausfall geschlossen	bei Stromauswahl	nicht vorhanden ist.				
Set 9	Volumenstrom- einheit auswählen	LIT	SI-Einheit	Auswählen der Volumen- stromeinheit mit der Nach-	Einheit von SMIS: I/min, und SMIF-Einheit: m ³ /h				
		GAL	GPM-Einheit	oben-/Nach-unten-Taste und Festlegen mit der Modustaste	Einheit: gal/min				
Set 10	Volumenstrom- kennlinie auswählen (siehe Tabelle in	LIN Steuerung gemäß einge- gebenem Volumen- stromwert		Auswählen der Kennlinie des Volumenstromwerts mit der Nach-oben-/Nach- unten-Taste und Festlegen	Lineare Kennlinie (Umwandlung des Volumenstromwerts des 1. Diagramms)				
	Kapitel 6)	E.PER	Steuerung des Volumen- stromwerts gemäß einge- gebener Kennlinie	mit der Modustaste	Gleichprozentige Kennlinie (Umwandlung des Volumenstromwerts des 2. Diagramms)				

6 Verhältnis des Volumenstromwerts gemäß Volumenstromkennlinie

POSITION der VENTILÖFFNUNG (Einheit: %)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
LINEARE KENNLINIE (Einheit: %)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
GLEICHPRO- ZENTIGE KENNLINIE (Einheit: %)	2	2	3	4	4	5	6	8	10	12	14	17	21	25	31	38	46	56	68	82	100

7 Handbetätigung





- 1. Lösen Sie die Stellantriebsmutter.
- 2. Entfernen Sie den Stellantrieb vom Ventil.
- 3. Schließen Sie das Ventil mit einem 8-mm-Schraubenschlüssel.

Hinweis!

Wenn der Stellantrieb entfernt wurde, gehen Sie beim erneuten Einbau sorgfältig vor. Kleine Abweichungen hinsichtlich des Winkels können zu einer Störung der ordnungsgemäßen Funktionsweise des Stellantriebs führen.

So bauen Sie den Stellantrieb erneut ein:

- 1. Öffnen Sie das Ventil manuell.
- 2. Setzen Sie den Stellantrieb ein.
- 3. Bringen Sie den Stellantrieb in die geschlossene Position.
- 4. Wenn der Stellantrieb die Spindel nicht mehr antreibt, bevor der Schließpunkt erreicht ist, passen Sie die Montageposition an.
- 5. Schalten Sie den Strom ab, um die Kalibrierung des Stellantriebs zu aktivieren (Automatische Feststellung des Nullpunkts).

8 Allgemeines

Honeywell lehnt jegliche Haftung für die unsachgemäße oder fehlerhafte Nutzung diese Produkts ab.

Vor dem Ventil ist in der Versorgungsleitung ein Schmutzfänger vorzusehen und es muss immer sichergestellt werden, dass die Wasserqualität dem VDI 2035-Standard entspricht (Fe < 0,5 mg/kg und Cu < 0,1 mg/kg). Darüber hinaus sollte der Maximalwert für Eisenoxid im Wasser, das durch das Regelventil (PICV) strömt, 25 mg/kg (25 ppm) nicht überschreiten. Um die ordnungsgemäße Reinigung der Hauptleitungen sicherzustellen, muss ein Bypass verwendet werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass Ablagerungen das Ventil beschädigen.

Austria

Honeywell Austria Ges.m.b.H. Handelskai 388 1023 WEN AUSTRIA Phone: (+43) 1 72 78 00 Fax: (+43) 1 72 78 03 08 www.honeywell.at

Belgium

Honeywell SA-NV Hermes Plaza Hermeslaan 1H 1831 DIEGEM BELGIUM Phone: (+32) 27 28 23 86 Fax: (+32) 27 28 26 97

Bulgaria

Honeywell EOOD 64, Hristofor Columb blvd. Sofia Airport Center Logistics building 1 1528 SOFIA BULGARIA Phone: (+359) 2 4020900 Fax: (+359) 2 4020990

Czech Republic

Honeywell, spol. s r.o. V Parku 2326/18 148 00 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC Phone: (+420) 2 42 44 21 11 Fax: (+420) 2 42 44 21 21 www.honeywell.cz

Denmark

Honeywell A/S Strandvejen 70 2900 HELLERUP DENMARK Phone: (+45) 39 55 55 51 Fax: (+45) 39 55 55 51 www.honeywell.dk

Finland

Honeywell Oy Metsänneidonkuja 12 02130 ESPOO FINLAND Phone: (+358) 20 752 2000 Fax: (+358) 20 752 2701 www.honeywell.fi

France

Honeywell SA 72, Chemin de la Noue 74380 CRANVES-SALES FRANCE Phone: (+33) 04 50 31 67 30 Fax: (+33) 04 50 31 67 42 www.honeywell-confort.com

Germany

Honeywell GmbH Vertriebsbüro Haustechnik Hardhofweg 74821 MOSBACH GERMANY Phone: (+49) 18 01 46 63 88 Fax: (+49) 80 00 46 63 88 rax: (+49) 80 00 46 63 88

Greece

Honeywell ECC (Hellas-GR03) 25 Politechniou Str. 14 122, NEO IRAKLIO, ATHENS GREECE Phone : +30 210 2848049 Fax: +30 210 2848055 www.honeywell.gr/gr

Hungary

Honeýweľ Kft. Petneházy u. 2-4. 1139 BUDAPEST HUNGARY Phone: (+36) 14 51 43 00 Fax: (+36) 14 51 43 43

Italy

Honeywell Srl Via Philips, 12 20900 MONZA ITALY Phone: (+39) 039 2165 1 Fax: (+39) 039 2165 288 www.honeywell.it/home

Netherlands

Honeywell B.V. Laarderhoogtweg 18 1101 EA AMSTERDAM Z.O. NETHERLANDS Phone: (+31) 2 05 65 6392 Fax: (+31) 2 05 65 6390 www.regelvisie.nl

Norway

Honeywell A/S Lierstranda Industriområdet Terminalen 16 3400 LIER NORWAY Phone: (+47) 66 76 20 90 Fax: (+47) 66 76 20 90 www.honeywell.no

Poland

Honeywell Sp. z.o.o. ul. Domaniewska 39B 02-672 WARSZAWA POLAND Phone: (+48) 22 60 60 900 Fax: (+48) 22 60 60 901 www.honeywell.com.pl

Portugal

Honeywell S.A. Josefa Valcárcel, 24 28027 MADRID SPAIN Phone: (+34) 9 13 13 61 00 Fax: (+34) 9 13 13 61 27 www.honeywell.es/home

Romania

Honeywell Romania SRL Floreasca Business Park 169A, Floreasca Street, Building A, Sector1 BUCHAREST ROMANIA Phone: +4(0) 31 224 3009 Fax: +4(0) 31 710 7121

Russia

Honeywell Automation and Control Solutions Honeywell ZAO Kievskaya 7 121059 MOSCOW RUSSIA Phone: +7 (495) 796 9800 Fax: +7 (495) 796 9802

Slovak Republic

Honeywell s.r.o. Mlynske Nivy 71 PO Box 75 820 07 BRATISLAVA 27 SLOVAKIA Phone: (+421) 2 32262211 Fax: (+421) 2 32262255

Spain

Honeywell S.A. Josefa Valcárcel, 24 28027 MADRID SPAIN Phone: (+34) 9 13 13 61 00 Fax: (+34) 9 13 13 61 27 www.honeywell.es/home

Sweden

Honeywell AB Box 10122 121 28 STOCKHOLM-GLOBEN SWEDEN Phone: (+46) 87 75 55 00 Fax: (+46) 87 75 56 00 www.honeywell.se

Switzerland

Honeywell AG Javastrasse 2 8604 VOLKETSWIL SWITZERLAND Phone: (+41) 18 55 24 24 Fax: (+41) 18 55 21 45 www.honeywell-schweiz.ch

Turkey

Honewell Otomasyon Ve Kontrol Urünleri Cayiryolu Sok.Ücgen Plaza No: 7, Kat: 7, ICERENKÖY 81120 ISTANBUL TURKEY Phone +90-(0216)-578 61 37 Fax: +90-(0216)-575 66 37 Fax: +90-(0216)-575 66 37

Ukraine

Honeywell Ukraine 10/14, Radishcheva st. 03680 KYIV UKRAINE Phone: +38 0 44 351 15 50 Fax: +38 0 44 351 15 51

United Kingdom

Honeywell Control Systems Ltd. Honeywell House Skimped Hill Lane BRACKNELL, BERKS RG12 1EB UNITED KINGDOM Phone: (+44) 13 44 65 62 43 Fax: (+44) 13 44 65 64 54 www.bonewell.com/uk

Middle East

Headquarters Honeywell Middle East Ltd. EMAAR Business Park Sheik Zayed Road, Building 2, Level 2, Office 201 P. O. Box 232362, DUBAI U.A.E. Phone: (+971) 4 4505800 Fax: (+971) 4 4505800

Distributors & Africa Headquarters

Honewell Srl Via Philips, 12 20900 MONZA ITALY Phone: (+39) 039 2165 1 Fax: (+39) 039 2165 288 www.honeywell.it/home

Asia Pacific Headquarters

Honeywell China Co., Ltd. 32F., Tower A, City Center 100 Zun Yi Road SHANGHAI 200051 CHINA Phone: (+86) 21 22 19 68 88 Fax: (+86) 21 62 37 07 53

European Headquarters

Honeywell Technologies Sàrl ZA La Pièce 16 1180 ROLLE SWITZERLAND Phone: (+41) 2 17 11 78 00 Fax: (+41) 2 17 11 78 88

Honeywell

Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion Controls Division of Honeywell Technologies Sàrl, Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Switzerland by its Authorised Representative Honeywell GmbH

MU1H-2327GE23R0815 Subject to change

© 2015 Honeywell GmbH