

resideo



Braukmann E121

Instrukcja montażu



Odpowietrznik

PL

1	Wskazówki bezpieczeństwa . . .	3
2	Opis funkcji	3
3	Opcje	3
4	Montaż	3
5	Utrzymanie w dobrym stanie . . .	3
6	Utylizacja	3
7	Akcesoria	3

1 Wskazówki bezpieczeństwa

1. Przestrzegać instrukcji montażu.
2. Proszę użytkować przyrząd
 - zgodnie z jego przeznaczeniem
 - nienagannym stanie
 - ze świadomością bezpieczeństwa i zagrożeń
3. Proszę uwzględnić, że przyrząd przeznaczony jest wyłącznie dla zakresu zastosowania określonego w niniejszej instrukcji montażu. Każde inne lub wykraczające poza to użytkowanie uznawane jest jako niezgodne z przeznaczeniem.
4. Proszę uwzględnić, że wszystkie prace montażowe mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany personel fachowy.
5. Wszystkie te zakłócenia, które mogą naruszyć bezpieczeństwo należy natychmiast usunąć.

2 Opis funkcji

Media	
Medium:	Woda, mieszanka woda-glikol (do 50%), jakość zgodnie z VDI 2035
Temperatura pracy	
Maks. temperatura robocza czynnika:	110 °C
Wartość ciśnienia	
Maks. ciśnienie robocze:	10 bar
Przyłącza	
Wielkość przyłącza:	G ³ / ₈ " lub G ¹ / ₂ "
Zastosowanie	
	Instalacje grzewcze, grzejniki, nagrzewnice powietrza, naczynia wzbiorcze, kotły i separatory powietrza
	Nie nadaje się do oleju mineralnego lub płynów z dodatkami na bazie oleju mineralnego

3 Opcje

Sprawdź na stronie: homecomfort.resideo.com/europe

4 Montaż

4.1 Wskazówki dotyczące montażu

- Miejsce montażu powinno być łatwo dostępne i chronione przed mrozem

4.2 Instrukcja montażu

1. Przełukać dokładnie rurociąg
2. Wkręcić odpowietrznik w najwyższym punkcie instalacji grzewczej
 - Użyć klucza płaskiego i mocno dokręcić

5 Utrzymywanie w dobrym stanie



Aby zachować zgodność z EN 806-5, armatura wodna musi być sprawdzana i serwisowana co roku. Prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez firmę montażową, zalecamy zawarcie umowy serwisowej z firmą instalacyjną.

Zgodnie z normą EN 806-5, należy wykonać następujące czynności:

5.1 Kontrola

Odpowietrznik automatyczny należy sprawdzać regularnie, gdyż gromadzące się zanieczyszczenia mogą powodować jego błędne działanie.

1. Odkręcić i usunąć pokrywkę z pływakiem
2. Oczyszczyć wszystkie części i zmontować na nowo.
3. Sprawdzić, czy korek jest odkręcony.

6 Utylizacja

Należy stosować się do miejscowych przepisów dotyczących prawidłowego wykorzystania odpadów, względnie ich utylizacji.

7 Akcesoria

Sprawdź na stronie: homecomfort.resideo.com/europe



Ademco Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa wsparcie@resideo.com
homecomfort.resideo.com/pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
homecomfort.resideo.com/pl